SC ICX Active-9 – Manuel d'utilisation – 050137-103 Rev 02

= SUZOHAPP**& ARPEGE**

SC ICX Active-9 Compteuse Trieuse de pièces Manuel d'utilisation



SCAN COIN

SUZOHAPP&ARPEGE

ARPEGE SECURITY

359 rue Vanderkindere, 1180 Bruxelles, Belgique Email: info@arpege-security.com Téléphone: + 32475418452

SCAN COIN AB

NORDENSKIÖLDSGATAN 24 SE-211 19 MALMÖ, SWEDEN P +46 (0) 40 600 06 00 INFO@SCANCOIN.SE

Contenu

Informations générales1
Déclaration de conformité1
Respect de l'environnement1
Directive WEEE 1
RoHS 21
Responsabilité2
Consignes de sécurité2
Installation
Références de position4
Installation ICX sans support5
Installation ICX avec support
Dimensions6
Introduction8
Imprimante
Flux de pièces dans la machine8
Accessoires et consommables9
Éléments de la machine9
Schéma des goulottes10
Connexions11
Écran

Démarrage13
Démarrage de la machine
Tri et comptage des pièces
Mémoire de sauvegarde14
Remplacement des sacs
Modes de fonctionnement
Mode opérateur 16
Écran principal16
Entretien nécessaire 17
Coins (Pièces)
Sacs
Non Coin (hors pièces, si configuré) 20
Notes (billets, si configuré) 20
Mémoire 21
Search (Chercher)
History (Historique)
Setup (Réglage)
Informations de courroie
Menu Supervisor
Entrée partielle de sacs
Clock, Language (Horloge, Langue) 27

i

>>>

Initial Sequence Numbers (Numéros de séquence initiale)
Sauvegarder/restaurer la machine -> Clé USB 28
Hardware Test (Test du matériel)
Edit Database (Éditer la base de données) 30
History Settings (Paramètres de l'historique) 30
System Dump (Sauvegarde du système) 31
Exportation de fichier XML
Résolution des problèmes32
Guide des incidents
Messages d'erreurs
Entretien
Remplacement de la bande en caoutchouc 35
Nettoyage
Écran et autres surfaces
Plateau à pièces
Capteur
Caractéristiques techniques41
Connexions

Informations générales

Respect de l'environnement



Directive WEEE

Directive relative aux équipements électriques et électroniques 2012/19/UE.

Les équipements marqués avec ce symbole doivent être traités séparément et conformément aux législations locales nécessitant un traitement particulier, une récupération et un recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit de ce manuel est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs :

SUZOHAPP se réserve le droit de réviser et d'améliorer ses produits

moment de la publication et peut ne pas représenter le produit dans

Il est strictement interdit de reproduire ce manuel, totalement ou en

partie, sous aucune forme et pour aucune raison autre que pour

l'usage personnel de l'acheteur, sans l'autorisation explicite de

comme bon lui semble. Cette publication décrit ce produit au

• EN 60 950-1 : 2006

le futur.

SUZOHAPP.

- EN 61 950-1 : 2006 / A11:2009
- EN 61 950-1 : 2006 / A1:2010
- EN 61 950-1 : 2006 / A12:2011
- EN 61 950-1 : 2006 / A2:2013
- EN 61 000-6-1 : 2007
- EN 61 000-6-3 : 2007
- EN 61 000-6-3 : 2007 / A1:2011

conformément aux dispositions de :

- Directive « Basse Tension » 2006/95/EC ;
- Directive CEM 2004/108/UE

Note!

Si le matériel contient des piles ou des accumulateurs, disposez-en séparément en fonction des exigences locales.

RoHS 2

Directive RoHS2 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE.

Contactez un représentant SUZPOHAPP pour plus de détails.

Responsabilité

Le fournisseur de l'équipement n'accepte aucune responsabilité pour des blessures ou des dommages au personnel ou aux équipements, si l'équipement est modifié de quelque façon ou utilisé d'une manière pour laquelle il n'était pas prévu au moment de la livraison.

Si les conditions d'utilisation de l'équipement sont modifiées, le fournisseur doit être contacté, dans le cas contraire la déclaration de conformité est invalidée.

Consignes de sécurité

Ce guide contient des renseignements sur les risques et il doit être lu par tous les utilisateurs. Les renseignements sur les risques sont présentés sous la forme d'avertissement de la manière suivante :

AVERTISSEMENT!

Risque de dommages corporels !

Les avertissements indiquent un danger potentiel pour la santé et la sécurité des usagers. Les symboles d'avertissement apparaissent à leurs points d'application dans ce guide. Référez-vous toujours à cette section pour des informations sur les risques et comment les éviter.

Attention!

Les précautions indiquent un danger pour la machine, mais pas un danger pour le personnel. Ils indiquent clairement la nature du danger et comment l'éviter. Ils apparaissent à leurs points d'application dans ce guide.

AVERTISSEMENT!

Risque de choc électrique !

Des tensions mortelles existent dans la machine lorsqu'elle est connectée sur l'alimentation secteur. Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou de réaliser l'entretien de la machine.



02 Rev 050137-103 Manuel d'utilisation SC ICX Active-9

AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique!

La machine est de construction métallique et l'alimentation doit donc toujours être mise à la terre. Veillez à ce que la fiche du câble d'alimentation et la source d'alimentation soient mises à la terre. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation pour ce type d'équipement et ne pas la respecter contreviendrait aux normes nationales et internationales de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.

AVERTISSEMENT!

Risque de blocage!

Cette machine comporte des pièces en mouvement et des bords tranchants. Soyez toujours vigilant. Ne touchez pas les composants à l'intérieur de la machine pendant qu'elle est en marche.

AVERTISSEMENT! Risques de dommages auditifs!

Veuillez utiliser un casque d'isolation acoustique quand la machine est en marche.

AVERTISSEMENT!

Risque de basculement!

Ne déplacez pas la machine lorsqu'elle contient des sacs de pièces. La stabilité est affectée par le poids des pièces.

AVERTISSEMENT! Risque d'explosion!

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

AVERTISSEMENT!

Risque de choc électrique! Fusible bipolaire/neutre.











Installation

AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique! Observez les mesures de sécurité.

AVERTISSEMENT! Risque de basculement!

150 kg de charge maximum admissible.

Ne déplacez pas la machine lorsqu'elle contient des sacs de pièces. La stabilité est affectée par le poids des pièces.

La machine doit toujours être installée par un représentant agréé par SUZOHAPP.

Veillez à ce que la machine soit correctement mise à la terre.

Attention!

La machine doit être protégée par un fusible ou un disjoncteur dans le circuit électrique.

Attention!

Les décharges électrostatiques (DES) peuvent endommager les composants électroniques. Toutes les cartes de circuits électroniques de la machine sont sensibles aux DES.

Veuillez prendre en compte les éléments suivants lors de l'installation de la machine :

- Température de fonctionnement10-30 °C (50-86 °F)
- Humidité de fonctionnement30-80% H. R. (sans condensation)

Assurez-vous que la machine soit positionnée de façon à permettre un accès facile aux connecteurs. Ne placez pas la machine à proximité d'un radiateur. Assurez-vous que l'espace libre autour de la machine suffit à pourvoir une bonne circulation d'air.

La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

Si la fiche du câble d'alimentation de la machine dispose d'un fusible, assurez-vous que son calibre en ampères est adéquat.

Branchez directement l'appareil à l'Alimentation Électrique du Bâtiment.

N'utilisez aucune rallonge électrique.

Bien que cette machine ait été testée et soit conforme aux normes/ réglementations nationales et internationales, il est recommandé de ne pas placer d'équipement qui génère un niveau élevé d'interférences électromagnétiques (EMI) ou de vibrations à proximité de la machine.

Références de position

Sauf indication contraire, les positions et les directions telles que gauche, droite, supérieure, inférieure, arrière, sens des aiguilles d'une montre et sens contraire des aiguilles d'une montre se réfèrent à la machine vue de face.





SC ICX Active-9 – Manuel d'utilisation – 050137-103 Rev 02

Installation ICX sans support

AVERTISSEMENT! Risque de basculement!

150 kg de charge maximum admissible. Si l'ICX est installée sans le support, assurez-vous qu'elle soit boulonnée avec une ferrure de sécurité sur une surface appropriée ayant fait l'objet d'une évaluation des risques.

La ferrure de sécurité (1) est montée sous le couvercle supérieur (2) sur le côté droit. Elle peut être fixée à l'arrière de la machine, puis boulonnée à la surface sur laquelle elle est placée (voir ci-dessous).

Installation ICX avec support

AVERTISSEMENT!

Risque de basculement!

Si l'ICX est installée avec le support, assurez-vous que la machine soit correctement fixée au support.



Placez les quatre pieds de la machine dans les trous du support. Fixez ensuite la machine au support à l'aide des deux vis (1) situées à l'arrière.









Dimensions

mm (pouces)



SC ICX Active-9 – Manuel d'utilisation – 050137-103 Rev 02



Introduction

Ce guide d'utilisation est destiné aux opérateurs. Les techniciens peuvent consulter des informations supplémentaires dans le manuel technique et la liste des pièces détachées.

La SC ICX Active-9 est une machine de traitement de pièces haute vitesse commandée par logiciel, fondée sur le concept de tri actif Active Sorting\xa8, une marque de commerce déposée de SUZOHAPP.

Active Sorting\xa8 permet d'éviter tout arrêt non essentiel. Il n'est pas nécessaire que la machine s'arrête lorsqu'un sac est plein (il y a une limite de temps prédéfinie) ; son changement s'opère sans interruption du tri.

N'importe quelle dénomination peut être affectée aux dix goulottes et une même dénomination peut être dirigée vers plusieurs goulottes. Les pièces étrangères ou refusées peuvent être rejetées vers une des goulottes.



Imprimante

Une imprimante externe peut être installée, permettant d'éditer un ticket horodaté pour chaque transaction.

Flux de pièces dans la machine

Les pièces sont placées dans l'entrée du plateau d'alimentation et introduites dans la chambre à pièces à l'aide du convoyeur.



Elles sont ensuite pressées vers le bord du plateau à pièces et maintenues en position par la courroie de caoutchouc. Les pièces passent par le capteur principal ; elles y sont identifiées pour être triées dans la boîte ou le sac approprié par les solénoïdes.

SC ICX Active-9 – Manuel d'utilisation – 050137-103 Rev 02

Accessoires et consommables

N _¬ × d'article	Description
018350-000	Courroie de pièces
310188-002	Pince de retenue
5005045-000	Kit (Courroie de pièces 5 pcs. + pince de retenue)
018169-000	Outil de serrage
006380-001	Kit de nettoyage
031544-100	kit de calibrage (comprenant la pièce « F »)

Éléments de la machine

1



6

Tube

8 Support

7 Étagères à sacs

- 1 Couvercle supérieur
- 2 Écran tactile
- 3 Plateau d'alimentation
- 4 Touches de sélection lumineuses
- 9



Les goulottes de pièces sont numérotées de 10 à 1

- 1 Assemblage du capteur
- 2 Moteur de convoyeur
- 3 Convoyeur
- 4 Loquet de verrouillage pour capot et bloc supérieur
- 5 Capot et bloc supérieur
- 6 Belt (Courroie)
- 7 Goulotte d'entrée



Connexions



- 1 2x entrées isolées
- 2 2x sorties isolées
- 3 USB B pour programmation de maintenance
- 4 Connexion Ethernet RJ45 pour mise en réseau de machines.
- 5 Ethernet RJ45 avec Alimentation par Ethernet pour interface utilisateur UNIQUEMENT
- 6 Interrupteur principal
- 7 Porte fusible bipolaire
- 8 Alimentation électrique, entrée
- 9 USB A pour imprimante, PC, clavier, scanner, etc.



Écran

L'écran tactile affiche toujours le clavier à droite, ainsi qu'une ou plusieurs touches de commande au bas de l'écran.



1 Clavier

3

2 Touche CE

- 5 Touche de Mémoire/ Impression
- 6 Touche Marche/Arrêt

4 Touche pour entrer

Touche pour effacer

7 Touches de commande

Touche	Description
Touche CE	Efface la donnée en surbrillance.
Clear (Effacer)	Efface tous les comptages ou le dernier caractère d'une entrée.
Enter (Entrée)	Confirme une entrée ou une sélection.
Mémoire/ Impression (Mem/Print)	Enregistre le total et produit un ticket.

Touche	Description
Touches de	Contrôlent la machine. Leurs fonctions dépendent du
commande	logiciel et s'affichent au bas de l'écran.

SC ICX Active-9 – Manuel d'utilisation – 050137-103 Rev 02

Démarrage

AVERTISSEMENT! Risque de blocage!

Observez les mesures de sécurité.



Attention!

Ne faites pas déborder le plateau. Ne poussez pas les pièces à la main. Une trémie trop remplie augmente le risque de blocage.

Attention!

La performance de la machine est altérée par la présence de saletés, corps étrangers ou pièces endommagées.

Démarrage de la machine

- a) Assurez-vous que le câble d'alimentation principale est connecté à une prise adaptée.
- b) Mettez le bouton **On/Off** situé à l'arrière de la machine sur la position On (**I**).

La machine charge son programme et effectue des tests de routine. Après environ 5 secondes, l'écran d'accueil apparaît et la machine est prête à fonctionner en mode opérateur.

Tri et comptage des pièces

AVERTISSEMENT! Risque de blocage! Observez les mesures de sécurité.



- a) Assurez-vous que l'ensemble des boîtes/sacs de pièces sont correctement positionnés.
- b) Mettez les pièces dans le plateau d'alimentation.

Note!

Ne le remplissez pas trop.

c) Retirez tous les objets étrangers.



d) Appuyez sur le bouton Start/Stop.

e) Soulevez le bac de pièces et laissez glisser les pièces dans la machine.



Depuis le bac de pièces, les pièces vont glisser dans la trémie. Deux balles de perturbation sont placées dans la trémie. Celles-ci faciliteront le transport des pièces de la trémie vers le disque et la zone de tri et doivent toujours rester dans la trémie.



Les pièces sont comptées et triées.

Au fur et à mesure que les pièces tombent dans le sac auquel elles sont affectées, l'écran principal affiche une représentation dynamique du remplissage des goulottes de couleur bleue/jaune/ rouge.

Lorsqu'une goulotte est pleine, le voyant au-dessus de celle-ci s'allume et la machine dirige automatiquement les pièces vers la goulotte suivante affectée à la même dénomination. Si une seule goulotte a été affectée à une dénomination, la machine remet en circulation les pièces de cette dénomination jusqu'à ce que le sac soit changé (voir <u>"Remplacement des sacs" à la page 15</u>) ou jusqu'à ce que la machine s'arrête au bout d'un temps donné en raison du nombre de pièces

remises en circulation.

Lorsque toutes les pièces ont été comptées, la machine s'arrête automatiquement. L'écran principal affiche la valeur totale des pièces comptées et le niveau de pièces dans chacun des sacs. Les sacs pleins s'affichent en rouge.

Mémoire de sauvegarde

Lorsqu'un comptage est terminé :

- a) Entrez l'identité du comptage.
- **b)** Appuyez sur la touche **Mem/Print** pour sauvegarder ce total dans la mémoire et obtenir un ticket.

Cette opération remet à zéro le montant affiché pour le prochain comptage.

Remplacement des sacs

a) Libérez le sac en poussant le loquet vers le haut.



- **b)** Soutenez le sac lorsque vous le retirez.
- c) Fixez le nouveau sac en poussant le loquet vers le haut.
- d) Appuyez sur le bouton pour confirmer.

Note!

Si le sac **n'est pas** changé pendant le fonctionnement, la machine s'arrête au bout d'un certain temps et un message d'erreur s'affiche (Erreur No. 3 : Remettre à zéro le contenu du sac. Appuyez sur **CE** pour remettre à zéro). Voir aussi <u>"Messages d'erreurs" à la page 33</u>.



Modes de fonctionnement

Note!

La configuration de l'écran d'accueil (par exemple, fonctions des touches de commande et dénominations des pièces) est déterminée par le programme en cours d'utilisation. Nous vous présentons cidessous un exemple typique.

Mode opérateur

Le mode opérateur est destiné à effectuer des transactions.

Lorsque la machine est mise en route, elle affiche automatiquement l'écran principal.

Le mode opérateur permet de procéder aux opérations suivantes :

- Tri et comptage de pièces.
- Entrée manuelle d'informations sur les billets et données attendues sur les pièces.
- Entrée d'un code d'identification pour les dernières informations de comptage.
- Affichage de toutes les pièces qui ont été comptées.
- Affichage de tous les sacs qui ont été comptés.
- Mise en mémoire des montants, et affichage de la mémoire.
- Effaçage des comptages de la machine.

Écran principal

L'écran principal affiche toujours toutes les goulottes et les noms qui leur sont attribués, la valeur totale du comptage, le nombre de rejets et le nom du programme en cours d'utilisation. Lorsque des pièces sont introduites dans la machine, l'animation de la trémie de remplissage (4) s'affiche tant que la trémie peut être remplie.

Lorsque le niveau maximum de pièces dans la trémie est atteint, l'animation sera remplacée par le stop de trémie de remplissage.



L'opérateur doit ensuite permettre à la machine de traiter les pièces jusqu'au retour de l'animation de trémie de remplissage.



4

- 1 Jauges de niveau de goulottes
- 2 Nombre de sacs pleins pour chaque goulotte
- 3 Nom de la goulotte
- 4 Animation de trémie de remplissage

Entretien nécessaire

L'icône « Entretien nécessaire » apparaît à l'Écran principal lorsque la limite de 25 millions de pièces traitées a été atteinte depuis le dernier entretien.

Pour réinitialiser le comptage, voir <u>"Informations de courroie" à la page 25</u>.



Coins (Pièces)

L'écran Comptage de pièces affiche le nombre de pièces dans chaque dénomination comptée sur le nombre actuel de transactions non enregistrées. Le nombre de pièces rejetées est également affiché.



urner à l'Écran principal.
1

Pour effacer le comptage de pièces de l'Écran principal :

- a) Entrez un Identifiant.
- b) Appuyer sur **Mem/Print**. Le comptage de pièces sera enregistré en Mémoire.

SC ICX Active-9 – Manuel d'utilisation – 050137-000 Rev 02

Sacs

L'écran Comptage de sacs affiche les données suivantes pour chaque goulotte :

Data (données)	Description
Outlet (Goulotte)	La dénomination attribuée à la goulotte.
Coins (Pièces)	Le nombre de pièces dans la goulotte.
Value (Valeur)	La valeur des pièces dans la goulotte.
Full bags (Sacs pleins)	Le nombre de sacs pleins.
Filled value (Valeur pleins)	La valeur des sacs pleins.

Bags							
Outlet	Coins	Value	Full bags	Filled value	7	8	9
2€	500	1000.00 CE	0	0.00 CE			
1€	236	236.00 CE	0	0.00 CE	4	5	6
50 c	960	480.00 CE	0	0.00 CE			
1 c	0	0.00 CE	0	0.00 CE	1	2	3
2 c	45	0.90 CE	0	0.00 CE	CE	0	
20 c	128	25.60 CE	0	0.00 CE	CE	0	
10 c	300	30.00 CE	0	0.00 CE			MEM
5 c	210	10.50 CE	0	0.00 CE	CLEAR	ENTER	PRINT
	0	0.00 CE	0	0.00 CE			
Rej	0	0.00 CE	0	0.00 CE	START		
Total	2379	1783.00	0	0.00	Stopped		
					EUR 4 IDe 19/10/2017	o8:55:16	
Confirm	Batches	Mixed		Ouit	1.1.1995		

La valeur totale des pièces dans tous les sacs et le nombre de sacs pleins sont affichés.

Pour effacer le Comptage de sacs pour une dénomination :

a) Appuyez sur CE au niveau de la dénomination à effacer.

Bags					_		
Outlet	Coins	Value	Full bags	Filled value	7	8	9
2€	500	1000.00 CE	0	0.00 CE		_	
1€	236	236.00 CE	0	0.00 CE	4	5	6
50 c	960	480.00 <mark>CE</mark>	0	0.00 CE		2	2
1 c	0	0.00 CE	0	0.00 CE	1	2	3
2 c	45	0.90 CE	0	0.00 CE	CE	0	
20 c	128	25.60 CE	0	0.00 CE	CE		
10 c	300	30.00 CE	0	0.00 CE	0.540	ENTER .	MEM/
5 c	210	10.50 CE	0	0.00 CE	CLEAR	ENTER	PRINT
	0	0.00 CE	0	0.00 CE			
Rej	0	0.00 CE	0	0.00 CE	START		
Total ′	2379	1783.00	0	0.00	Stopped		
					EUR 4 IDe 19/10/2017	ents 7 09:03:11	
Confirm	Batches	Mixed		Quit	1.1.1995		

b) Appuyez sur Confirm pour effacer, ou Quit pour abandonner.

SC ICX Active-9 – Manuel d'utilisation – 050137-103 Rev 02

Pour effacer le comptage de sacs pour toutes les dénominations

a) Appuyez sur la colonne (Sacs partiels ou pleins) à effacer.

Bags							
Outlet	Coins	Value	Full bags	Filled value	7	8	9
2€	500	1000.00 <mark>CE</mark>	0	0.00 CE			_
1€	236	236.00 <mark>CE</mark>	0	0.00 CE	4	5	6
50 c	960	480.00 <mark>CE</mark>	0	0.00 CE		_	2
1 c	0	0.00 <mark>CE</mark>	0	0.00 CE	1	2	3
2 c	45	0.90 <mark>CE</mark>	0	0.00 CE	CE	0	
20 c	128	25.60 <mark>CE</mark>	0	0.00 CE	CE		
10 c	300	30.00 <mark>CE</mark>	0	0.00 CE			MEM/
5 c	210	10.50 <mark>CE</mark>	0	0.00 CE	CLEAR	ENTER	PRINT
	0	0.00 <mark>CE</mark>	0	0.00 CE			
Rej	0	0.00 <mark>CE</mark>	0	0.00 CE	START		
Total	2379	1783.00	0	0.00	Stopped		
					EUR 4 IDe 19/10/2017	ents 09:05:05	
Confirm	Batches	Mixed		Quit	1.1.1995		

- b) Appuyez sur Clear pour sélectionner la colonne entière.
- c) Appuyez sur **Confirm** pour effacer, ou **Quit** pour abandonner.

Touches de commande	Description
Batches (lots)	Quantité par lot qui liste chaque goulotte, la dénomination qui lui est affectée et la quan- tité par lot définie pour cette dénomination.
Mixed (mixte)	Détails d'une goulotte avec des dénomina- tions mixtes. Cette option sera grisée si l'ins- tallation ne dispose pas de goulottes mixtes.
Quit (Quitter)	Retourner à l'Écran principal.

Bags						_		_
Outlet	Content of: 1 c			Full bags	Filled value		8	9
2€	Label	Counts	Total Value	0	0.00 CE			
1€	1 Cent	14	0.14	0	0.00 CE	4	5	6
50 c	1 Koruna	8	8.00	0	0.00 CE		_	
1 C				0	0.00 CE	1	2	3
2 C				0	0.00 CE	CE.	•	
20 c				0	0.00 CE	CE	U	
10 c				0	0.00 CE		510750	MEM/
5 c				0	0.00 CE	GLEAR	ENTER	PRIN
				0	0.00 CE			
Rej				0	0.00 CE		START	
Total				0	0.00	Stopped		
						EUR 4 IDe 19/10/2017	ents 7 09:08:52	
Co	onfirm Bat	ches	Mixed		Quit	11.1995		

Détails de sac mixte

Non Coin (hors pièces, si configuré)

Le champ permet à l'utilisateur de définir les informations nonmonétaires pour les transactions. Il y a trois types de champs nonmonétaires différents :

• Credit

Ce type de champ permet à l'utilisateur d'entrer une somme d'argent qui doit être ajoutée à la transaction.

• Debit

Ce type de champ permet à l'utilisateur d'entrer une somme d'argent qui doit être soustraite à la transaction.

• Expected (prévue)

Ce champ permet à l'utilisateur d'entrer la somme d'argent prévue pour comptage. Ce chiffre sera comparé au montant réel d'argent compté.



Notes (billets, si configuré)

Ce champ permet à l'utilisateur de définir des valeurs de notes qui doivent être ajoutées aux transactions.



Il est possible de saisir le nombre de billets (colonne de gauche) ou la valeur totale (colonne de droite), cependant, si vous entrez une valeur totale, celle-ci doit être divisible par la valeur du billet pour être acceptée. Ces champs de saisie sont effacés lorsque vous enregistrez une transaction.

Mémoire

Affiche le nombre de registres, la valeur totale et la valeur totale des pièces en mémoire.

1 January			1 d = - 1	in a first set of			- 7	8	9
Uns	aved Count: 0.00		Mach	nine Setup: EU	R 4 IDe	nts			
ID			Total	Quantity I	End				
Box No.							4	5	6
Area	London	•	3,550.00	3	CE	Print	1	2	3
Operator	Steve	•	3,550.00	3	CE	Print	-	-	5
Setup	EUR 4 IDents (•	3,550.00	3	CE	Print	CE	0	
Grand total			3,550.00	3			CLEAR	ENTER	MEM/ PRINT
								START	
							Stopped EUR 4 IDe 19/10/2017	nts 09:20:37	
	Confirm		Fearab	History		Ouit	1.1.1000		

Data (données)	Description
Unsaved Count (Comptage non enregistré)	Affiche les comptages qui n'ont pas encore été enregistrés en mémoire.
Machine Setup (Configuration de la machine)	La configuration active en cours sur la machine.
ID	Identités pour la configuration actuelle, qui font partie de la hiérarchie des transactions.
Total	Valeur totale des transactions.
Quantité	Nombre de transactions.

ez sur la touche CE au niveau d'identité puis appuyez sur Confirm pour effacer la ire.
ste de configurations contenant des transac-
totale de toutes les configurations.

Appuyez sur un élément des colonnes ID et Total pour afficher des informations détaillées sur les transactions et les totaux.

Touches de commande	Description
Confirmer	Efface la mémoire pour la configuration actuellement sélectionnée et le niveau d'iden- tité
Search (Chercher)	Rechercher des transactions pour un ID spé- cifique.
History (Historique)	Afficher la dernière mémoire effacée.
Quit (Quitter)	Retourner à l'Écran principal.

Search (Chercher)

Pour afficher les détails d'un niveau d'identifiant spécifique, entrez, par exemple, le numéro de Boîte et appuyez sur **Enter (Entrée)** ou **Search (Rechercher)**. Si vous appuyez sur **Search (Rechercher)**sans entrer d'identifiant spécifique, toutes les transactions en mémoire seront affichées.

?		Search	Quit	Dents 17 09:31:00	
				START	
			CLEAF	ENTER	MEM/ PRINT
			CE	0	
D 4	*	-	1	2	3
Operator	*	-			
vrea	*	•	4	5	6
Box No.	*	-	7	8	9
Memory Sea	rch				

Touches de commande	Description
?	Le caractère générique "?" permet de remplacer exacte- ment un caractère.
*	Le caractère générique "*" permet de remplacer zéro ou d'autres caractères.
Search (Chercher)	Afficher toutes les transactions, ou les transactions pour un niveau d'ID spécifique.
Quit (Quitter)	Retour au menu Totaux en mémoires.

Box No.=*;	Area=*; Operato	r=*; ID 4=*;						7	8	
Transaction	ns in memory:	3	Setup:	EUR 4	EUR 4 IDents					
Memory total: Expected total:		3.00 1254.00	Sort By:	None		-	•		5	
Sequence	Date		Value B	lox No.	Area	Operator	ID 4			
4	2017-10-17 15:1	7:06	0.00 4	558	London	Steve	4			
5	2017-10-17 15:1	7:42	0.00 25	554	London	Steve	4	1	2	
6	2017-10-19 09:1	8:06	3,550.00 13	234	London	Steve	4			
								CE	0	
							CLEAR	ENTER	M Pl	
								START		
								Stopped EUR 4 IDe 19/10/2017	ents 7 09:31:50	
		Save	Previ	ew			Ouit	1.1.1995		

Data (données)	Description
Transactions in memory (Transac- tions en mémoire)	Le nombre de transactions pour l'ID sélec- tionné.
Memory total (Mémoire totale)	La valeur totale de toutes les transactions pour l'ID sélectionné.
Expected total (Total attendu)	Le total attendu, si une valeur a été entrée.
Setup (Réglage)	Configuration sélectionnée
Sort by (Trier par)	Sélectionner l'ID à trier ou cliquer sur l'en-tête de la colonne ID.
Séquence	Il s'agit du numéro qui apparaît sur les reçus de transaction. Il existe des numéros de séquence distincts pour Transactions, Suppres- sions de mémoire et Suppressions de sac. La valeur initiale de chaque numéro de séquence peut être définie dans le menu Superviseur.

Touches de commande	Description
Save (Enregistrer)	Enregistrer la transaction sur une clé USB.
Preview (Aperçu)	Afficher les détails d'une transaction sélection- née. Faire apparaître la transaction souhaitée en surbrillance et appuyer sur Preview (Aperçu).
Quit (Quitter)	Retourner au menu Memory Search (Recherche mémoire).



Data (données)	Description
History (Historique)	Cet écran affiche toute la mémoire supprimée qui n'a pas encore été définitivement suppri- mée.

History (Historique)

Cet écran affiche toute la mémoire supprimée qui n'a pas encore été définitivement supprimée.

L'utilisateur peut choisir de réimprimer les transactions contenues dans l'un de ces éléments de mémoire supprimée et il peut également annuler la suppression (ce qui rétablit toutes les transactions de cette suppression vers la mémoire active de cette configuration).



Touches de commande	Description
Re-Print (Réimprimer)	Réimprimer les transactions contenues dans la mémoire supprimée.
Undo (Annuler)	Annuler la suppression de mémoire sélectionnée.
Quit (Quitter)	Retour au menu Totaux en mémoires.

SC ICX Active-9 – Manuel d'utilisation – 050137-000 Rev 02

Setup (Réglage)

Une nouvelle configuration peut être sélectionnée dans ce menu en appuyant dessus.

Avant de changer le programme, il est possible que le comptage de sacs, le comptage des transactions et la mémoire doivent être effacées. Le réglage du Programme d'entretien P5000 détermine s'il faut ou non les effacer.

Touches de commande	Description
Belt (Courroie)	Afficher les informations de courroie et les sta- tistiques de comptage. Voir page suivante. En appuyant sur Mem/Print , les statistiques montrées à l'écran seront imprimées.
Quit (Quitter)	Retourner à l'Écran principal.

Cho	ose setup: EUR 4 IDe	nts						
	CZ-EUR DALLMAYR		EUR-1ID EUR 1 ID	EUR-2ID EUR 2 ID]	7	8	9
	EUR-3ID EUR 3 ID		EUR-4ID EUR 4 IDents	EUR 0 ID]	4	5	6
	icp-cz ICP Czech		ICP Czech 2	icp-test icp-test]	1	2	3
	icptoken ICP Token					-	-	Ŭ
						CE	0	•
						CLEAR	ENTER	MEM/ PRINT
							START	
						Stopped EUR 4 IDe 19/10/2017	ents 09:34:16	
	Empty Hopper Super	visor	Belt	Quit		1.1.1492		

Touches de commande	Description
Empty Hopper (Vider trémie)	Vider les pièces de la trémie. Toutes les pièces seront envoyées à la goulotte 10.
Supervisor (Superviseur)	Afficher le menu Superviseur. Voir pages suivantes

Informations de courroie

Belt Information					0
Coins under belt limit	9000000		· ·	•	9
oins counted for this belt	2525099				
lumber of new belts	238		4	5	6
otal Number of coins counted	666423239			-	-
otal Number of Starts	314871				
otal Hours Counting	42261.02		1	2	3
otal Hours Switched On	29100.33		-	-	
			CE	0	
			CLEAR	ENTER	MEM/ PRINT
				START	
			Stopped EUR 0 ID 19/10/2017	7 09:38:33	
Change Belt Print		Quit	1.1.1995		

Data (données)	Description
Pièces dans la	Ce paramètre est défini à l'aide du Programme
limite de courroie	d'entretien P5000
	(Technicien / Configuration / Carte de
	contrôle / Durée de vie de la courroie).

Touches de commande	Description
Change Belt (Changer de courroie)	Appuyer dessus pour réinitialiser le comptage de pièces pour la courroie.
Print (Imprimer)	Appuyer dessus pour imprimer les informa- tions.
Quit (Quitter)	Revenir au menu de configuration

Menu Supervisor

Pour accéder au menu Superviseur, appuyer sur « Setup » lorsque l'écran s'allume.

Sélectionner ensuite « Supervisor » et entrer le mot de passe.

CZ-EUR	EUR-1ID	EUR-2ID	7	8	9
E A password is re	quired for Supervisor.		4	5	6
ic	Password	icp-test	1	2	3
 Sensor 033560-000 Software Version 1	A		CE	0	
L			CLEAR	ENTER	MEM
				Linch	PRIN
				START	PRIN
 			Stopped EUR 0 ID 19/10/2017	START (09:42:33	PRIN

Le menu suivant est affiché :



Touches de commande	Description
Entrée partielle de sacs	L'entrée partielle de sac est destinée à modifier manuellement les valeurs des sacs.
Clock, Language (Horloge, Langue)	La date, l'heure et la langue peuvent être réglées dans ce menu. Un PC externe et une impri- mante peuvent être activés et testés. Le rétroéclairage de l'écran peut être ajusté.
Initial Sequence Numbers (Numéros de séquence initiale)	Les numéros de séquence pour Suppressions de sac, Transactions et Suppressions de mémoire peuvent être définis ici sur n'importe quel numéro.
Sauvegarder la machine - Clé USB	Le contenu des fichiers de la machine peut être sauvegardé/restauré sur ou depuis une clé USB.
Restaurer la clé USB - Machine	
Hardware Test (Test du matériel)	Affiche le menu de test du matériel de la machine.
Edit Database (Éditer la base de données)	Toutes les bases de données utilisées par les configurations peuvent être modifiées.
History Settings (Paramètres de l'historique)	La durée (jours) de conservation des transac- tions compensées peut être définie, ainsi que l'heure et le jour du nettoyage.
System Dump (Sauvegarde du	Une sauvegarde du système enregistre les infor- mations pertinentes sur la machine et l'inter-

Entrée partielle de sacs

Outlet	Quantity	Value	Coins	Counts		8	9
2€	500	1000.00	1 Cent	14			
1€	236	236.00	1 Koruna	8	4	5	6
50 c	960	480.00					
1 c	22	8.14			1	2	3
2 c	45	0.90			CE	•	
20 c	128	25.60			CE	0	
10 c	300	30.00					MEM/
5 c	210	10.50			CLEAR	ENIER	PRINT
	0	0.00					
Rej	0	0.00				START	
Total	2401	1791.14			Stopped		
					EUR 4 IDe 19/10/2017	nts 09:53:27	
					1.1.1995		

L'entrée partielle de sac est destinée à modifier manuellement les valeurs des sacs. Pour effectuer cette modification :

- a) Sélectionner une goulotte.
- **b)** Dans le champ « Counts » (Comptage), saisir la quantité souhaitée de la dénomination sélectionnée.
- c) La valeur des pièces introduites sera ajoutée au total.
- d) Appuyer sur **Confirm** pour enregistrer les modifications, ou appuyer sur **Quit** pour quitter.

Clock, Language (Horloge, Langue)



Utiliser la liste déroulante pour définir la Langue.

Utiliser les listes déroulantes pour définir la Date et Time (Heure).

Cocher l'option PC Enable pour autoriser un PC externe.

Cocher l'option **Print Enable** pour autoriser une imprimante externe.

Utiliser la liste déroulante pour définir **Paper Cut Options** (Options de découpe).

Faire glisser le contrôleur pour régler le Backlight (Rétroéclairage).

Appuyer sur **Confirm** pour confirmer les réglages de l'heure/date ou appuyer sur **Quit** pour renoncer à toute modification.

Initial Sequence Numbers (Numéros de séquence initiale)

Memory		Stopped EUR 4 IC 19/10/201 111995	ents 7 10:02:03	
			START	
		CLEAR	ENTER	MEM/ PRINT
		CE	0	
3000	Memory Clear	1	2	3
2000	Bag Clear	4	5	6
nanges will tak	Transactions			
		7	8	9

Entrer les numéros de séquence initiaux pour Transaction, Suppression de sac et Suppression de mémoire.

Appuyer sur **Memory Clear** (Suppression de mémoire) pour passer aux numéros de séquence définis.

Attention!

Cette action effacera toutes les informations de transaction stockées.

Sauvegarder/restaurer la machine -> Clé USB

Memory Files					
ID Data (.dat)			4	5	6
Count Files					
Setup Files			1	2	3
Configuration Files					
Machine Log Files	Select	•	CE	0	
Journal Files					
Machine 'a' and 'b' drives			CLEAR	ENTER	MEM/
		Quit	1.9.657	10 00:40:17	
ckup Machine → USB stick					
Memory Files			7	8	9
Memory Files			7	8	9
Memory Files ID Data (.dat) Count Files			7	8	9
Memory Files ID Data (.dat) Count Files Setup Files			7	5	9
Memory Files ID Data (.dat) Count Files Setup Files Configuration Files			7 4 1	8 5 2	9 6 3
Memory Files ID Data (.dat) Count Files Setup Files Configuration Files Machine Log Files	Month +	1	7 4 1 CE	8 5 2 0	9 6 3
Memory Files ID Data (.dat) Count Files Setup Files Configuration Files Machine Log Files Journal Files	Month •]	7 4 1 CE	8 5 2 0	9 6 3
Memory Files ID Data (.dat) Count Files Setup Files Configuration Files Machine Log Files Journal Files	Month -]	7 4 1 CE	8 5 2 0 ENTER	9 6 3
Memory Files ID Data (.dat) Count Files Setup Files Configuration Files Machine Log Files Journal Files Journal Files files Copied	Month -		7 4 1 CE CLEAR	8 5 2 0 ENTER	9 6 3 MEM/ PRINT
Memory Files ID Data (.dat) Count Files Setup Files Configuration Files Machine Log Files Journal Files Journal Files Achine 'a' and 'b' drives Files Copied	Month +		7 4 1 CE CLEAR	8 5 2 0 ENTER	9 6 3 MEM/ PRINT
Memory Files ID Data (.dat) Count Files Setup Files Configuration Files Machine Log Files Journal Files Journal Files Iachine 'a' and 'b' drives Files Copied IRIOT (2875.00 MB free of ect	Month -		7 4 1 CE CLEAR	8 5 2 0 ENTER START	9 6 3 MEM/ PRINT
Memory Files ID Data (.dat) Count Files Setup Files Configuration Files Machine Log Files Journal Files Machine 'a' and 'b' drives Files Copied RIOT (2875.00 MB free of ect	Month -		7 4 1 CE CLEAR Stopped icp-test 22/03/201 1.9.664	8 5 2 0 ENTER START 8 09:57:09	9 6 3 PRINT

a) Insérer une clé USB dans l'un des ports USB.



- b) Sélectionner l'option Backup/Restore (sauvegarder/restaurer).
- c) Sélectionner les fichiers à sauvegarder/restaurer et attendre la fin de l'opération.
- d) Appuyer sur **Eject**, puis attendre la confirmation avant de retirer la clé USB.

Hardware Test (Test du matériel)

Ces pages sont fournies par la machine.







Hardware Test						
	Ma	in Page			0	9
	s	ensors		4	5	6
Sensor	Value	Minimum	Maximum			
Edan	5850	5845	5855	1	2	3
Odiam	0	0	0			
Thick	29169	29169	29169			
le1	52	52	50	CE	0	
K2	206	202	213	CL.	v	
iperm.	590	584	504			
8Perm	465	463	471			
0t1	221	212	222	CLEAR	ENTER	PRIN
012	690	674	693			
Tag	0	0	0			
Tel	32	32	22		CTADT	
Tc2	171	109	102		START	
Range	1958	1880	1958			
	< .	>	Quit	ICX Euro 14/03/201: 1.3.111	8 12:47:51 I	

Edit Database (Éditer la base de données)

Database:	area.dat		*				
London					1	8	9
Birmingham					4	5	6
liverpool							
Manchester					1	2	3
Bristol							
Southampton					CE	0	
					CLEAR	ENTER	MEM/ PRINT
						START	
					Stopped EUR 4 IDe 19/10/2017	ents 10:10:47	
Insert	Delete	Sort Order	Confirm	Quit			

Sélectionner la base de données souhaitée. Tous les éléments seront affichés.

- Les éléments peuvent être édités, insérés ou supprimés.
- L'ordre de tri peut être défini.

History Settings (Paramètres de l'historique)

History Settings	7	8	9
Retain cleared transactions for 1 days			
Run cleanup at 12 : 34	4	5	6
on 🖌 Sun 🖌 Mon 🖌 Tue 🖌 Wed 🖌 Thu 🖌 Fri 🖌 Sat	1	2	2
Retain memory clears	1	2	3
	CE	0	
	CLEAR	ENTER	MEM/ PRINT
		OTADT	
		START	
	Stopped icp-test 15/03/20	18 13:54:12	
Memory Clear Quit	1.7.554		

- Définir le nombre de jours durant lesquels conserver les transactions effacées.
- Définir l'heure et les jours pour exécuter un nettoyage.
- Indiquer si vous souhaitez conserver les suppressions de mémoire ou non.
- Appuyer sur **Confirm** pour confirmer les paramètres ou appuyer sur **Quit** pour abandonner les modifications.
- Appuyer sur **Memory Clear** pour effacer toutes les informations de transaction stockées.

System Dump (Sauvegarde du système)

System Dump	7	8	9
PATRIOT (3664.00 MB free of 3816.00 MB)			
Eject	4	5	6
	1	2	3
	CE	0	•
	CLEAR	ENTER	MEM/ PRINT
		START	
	Stopped EUR 4 ID 19/10/201 11.1995	ents 7 10:12:07	
System Dump	Quit		

a) Insérer une clé USB dans l'un des ports USB.



- **b)** Appuyer sur **System Dump** ((Sauvegarde du système) et attendre que les opérations soient terminées.
- c) Appuyer sur **Eject**et attendre la confirmation avant de retirer la clé USB.

Exportation de fichier XML

Les fichiers XML contenant les détails des transactions sont activés à l'aide du Programme d'entretien P5000. Les fichiers XML sont accessibles via un réseau, comme depuis n'importe quel PC.

Lorsque l'ICX est connectée à un réseau, <l'adresse IP> est attribuée par DHCP.



050137-000 Rev 02 Manuel d'utilisation SC ICX Active-9

Résolution des problèmes

AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique ! Observez les mesures de sécurité.



Attention!

La performance de la machine est altérée par la présence de saletés, corps étrangers ou pièces endommagées.

Note!

Le sac ou le message d'erreur peut être effacé si l'on appuie dessus.

Guide des incidents

Symptôme	Diagnostique	Action		
La machine ne démarre pas		Vérifiez que le câble d'ali- mentation est branché et que la machine est en marche.		
La machine s'arrête en	Corps étranger dans la machine.	Enlevez le corps étranger.		
cours de	Machine bloquée.	Retirez le blocage.		
ment		Assurez-vous que la machine n'est pas trop remplie.		
Le moteur du convoyeur ne	Corps étranger dans la machine.	Enlevez le corps étranger.		
fonctionne pas	Machine bloquée.	Retirez le blocage. Assurez-vous que la machine n'est pas trop remplie.		

Symptôme	Diagnostique	Action
Nombre important	Capteur endommagé ou sale.	Ouvrez, vérifiez et net- toyez le capteur.
de rejets		Si le problème persiste, éteignez la machine, puis rallumez-la.
	Corps étranger sur la piste.	Enlevez le corps étranger et/ou nettoyez la piste.
Les pièces sont comptées mais rejetées dans de mauvais sacs/ goulottes	Pièces endommagées.	Enlevez les pièces usagées.
Bruits anormaux	Corps étranger dans la trémie.	Enlevez le corps étranger.
	Des pièces font obs- truction dans la machine.	Vérifiez et enlevez les pièces.
Les pièces ne circulent pas	Disque de la trémie bloqué.	Enlevez toutes les pièces et vérifiez qu'il n'y ait pas de corps étrangers.
Pas de réponse à la pression d'un bouton	Les boutons-pous- soirs lumineux verts sont coincés ou ne marchent plus.	Libérez le bouton coincé ou contactez votre représentant SUZOHAPP.

Messages d'erreurs



Des messages d'erreur peuvent s'afficher pendant un fonctionnement normal. Notez le code de l'erreur indiqué dans le coin supérieur droit et référez-vous au tableau ci-dessous pour éliminer l'anomalie, normalement l'action corrective est indiquée.

Note!

Le sac ou le message d'erreur peut être effacé si l'on appuie dessus.

Note!

Après correction de la panne, vous devez appuyer sur la touche **CE** pour remettre en marche la machine. La machine **ne fonctionnera pas** tant qu'un message d'erreur est affiché à l'écran.

Code d'erreur	Action
3	Remplacez le sac/bac. Ensuite, appuyez sur le bouton pour réinitialiser le comptage.
5	Un des sacs est plein et les pièces s'amoncellent dans la goulotte. Toutes les pièces doivent être retirées de la goulotte avant que la machine ne soit remise en marche.
7	Examinez la configuration en utilisant le programme de service technicien ou contactez votre représentant SUZOHAPP.
9	Le nom du fichier n'a pas été trouvé. Contactez votre représentant SUZOHAPP.
11	Contactez votre représentant SUZOHAPP.
13	Contactez votre représentant SUZOHAPP.
14	Ouvrez, vérifiez et nettoyez le capteur. Assurez-vous que le capteur est abaissé lors de la mise sous tension.
17	Vérifiez que le couvercle est abaissé. Si le problème persiste, contactez votre représentant SUZOHAPP.
19	Changez la courroie et réinitialisez le comptage dans le menu Courroies.
20	Transaction non enregistrée. Vérifiez le câblage et que le programme approprié soit exécuté sur le PC externe.
22	Tous les comptages de sacs pleins et partiels doivent être égaux à zéro avant de pouvoir sélectionner une nouvelle configuration.

Code d'erreur	Action
23	Le nombre de transactions doit être sauvegardé en mémoire avant de pouvoir sélectionner une nouvelle configuration.
26	Effacez les données inutiles.
27	Problème d'écriture sur une clé USB. Vérifiez la clé.
45	Ouvrez, vérifiez et nettoyez le capteur.
46	Contactez votre représentant SUZOHAPP.
48	Contactez votre représentant SUZOHAPP.
51	Contactez votre représentant SUZOHAPP.
52	Effacez la mémoire avant de sélectionner une nouvelle configuration.
53	Contactez votre représentant SUZOHAPP.
62	Contactez votre représentant SUZOHAPP.
66	Contactez votre représentant SUZOHAPP.
67	Contactez votre représentant SUZOHAPP.
68	Effacez les comptages de la machine.
70	Vérifiez qu'il n'y a pas de bourrage dans le mécanisme de levage ou la trémie principale.
71	Le mécanisme du capot et bloc supérieur n'est pas fermé. Vérifiez qu'il est bien verrouillé.

Code d'erreur	Action
72	La courroie s'arrête pendant que la machine marche ou le codeur est défectueux. Vérifiez que la courroie est libre et qu'il n'y a pas de corps étranger dans le mécanisme.
73	Contactez votre représentant SUZOHAPP.
74	Soulevez le capot et bloc supérieur puis vérifiez et dégagez la sortie de la trémie.
75	Surcharge du disque. Recherchez des bourrages dans la zone du disque.

Entretien



Inspectez la machine et ses composants quotidiennement. Nettoyez quotidiennement la machine avec un aspirateur, voir<u>Nettoyage à</u> la page 38.

Attention!

N'utilisez pas d'air comprimé, cela pourrait endommager les éléments électroniques.

Note!

Si la machine est utilisée dans un environnement sale ou que son utilisation est intensive, elle doit à être nettoyée plus souvent.

AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique !

Observez les mesures de sécurité.



Attention!

Utilisez uniquement des pièces de remplacement recommandées par SUZOHAPP. L'utilisation d'autres pièces pourrait entraîner des dysfonctionnements et annuler la garantie.

Remplacement de la bande en caoutchouc

- a) Éteignez la machine et ouvrez le couvercle supérieur.
- **b)** Libérez le loquet de verrouillage et ouvrez le capot et bloc supérieur à 180°.





c) Placez la pince sur les encoches de la bande de retenue.



- d) Pincez pour débloquer la bande de retenue. La bande de retenue se bloquera en position détendue.
- e) Tirez la bande de retenue vers le couvercle. L'outil peut également être utilisé à cette fin.
- f) Remplacez la bande en caoutchouc.

Note!

Pour positionner correctement la bande en caoutchouc, assurezvous que la flèche soit dirigée vers le capot et bloc supérieur. Avec le capot et bloc supérieur ouvert à 180° comme indiqué ci-dessous.





- g) Placez la pince autour de la bande en caoutchouc dans la machine. Pour éviter de plier la bande en caoutchouc, appliquez une petite quantité de lubrifiant liquide Hellerine ou similaire sur la face interne de la pince.
- h) Vérifiez que la pince et la bande en caoutchouc sont bien abaissées tout autour, voir <u>"Bande de caoutchouc" à la page 37</u>.

SC ICX Active-9 – Manuel d'utilisation – 050137-103 Rev 02

- i) Serrez la bande de retenue à l'aide des deux crochets.
- **j)** Faites pivoter la bague et vérifiez que la bande en caoutchouc est en contact avec le bord de la bague dans toutes les positions.



- k) Retirez tout excès de lubrifiant de la pince.
- 1) Fermez le capot et bloc supérieur puis fermez le couvercle supérieur.
- m) Réinitialisez le comptage de pièces, voir <u>"Informations de courroie" à la page 25</u>.



Bande de caoutchouc

Nettoyage

Attention!

Lors du nettoyage de la machine, faites attention qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur, il pourrait en résulter des dysfonctionnements. Si cela se produit, débranchez la prise de la machine et n'utilisez pas la machine avant qu'un représentant de SUZOHAPP ne l'inspecte.

Attention!

Une accumulation de petites particules sur les capteurs affecte directement la précision de la machine, de ce fait elle rejettera beaucoup plus de pièces. Utilisez uniquement des matériaux de nettoyage et des outils recommandés ou fournis par SUZOHAPP (par exemple kit de nettoyage, réf. 006380-001). Utilisez un aspirateur ,Äì n'utilisez pas d'air sous pression qui disperserait les saletés dans la machine.

Écran et autres surfaces

Nettoyez l'écran de la machine et les autres surfaces à l'aide d'un chiffon non pelucheux et d'un nettoyant de moniteur.

Attention!

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs, au risque d'endommager les surfaces en plastique.

Plateau à pièces

Attention! Utilisez un aspirateur, n'utilisez pas d'air comprimé.

Un nettoyage journalier de la machine est essentiel pour éviter l'accumulation de saletés et limiter les rejets de pièces.

Attention!

N'utilisez pas de produits de nettoyage et d'objets risquant de rayer.

Attention!

N'utilisez aucun solvant.

- a) Enlevez tous les objets mobiles de l'entrée du plateau d'alimentation avec un aspirateur.
- **b)** Ouvrez le couvercle supérieur et desserrez le loquet de verrouillage pour ouvrir le capot et bloc supérieur.

Note!

La machine est équipée d'un micro-interrupteur qui l'arrête automatiquement lorsque le capot et bloc supérieur sont ouverts.

- c) Retirez tous les objets mobiles du capot et bloc supérieurs Utilisez une brosse souple.
- d) Nettoyez soigneusement l'extérieur du rail de tri de pièces.

- e) Utilisez un aspirateur pour éliminer avec soin tous les objets mobiles et la poussière de la partie inférieure de la machine (plateau d'alimentation, module de sacs de billets). Ouvrez le capteur pour faciliter le nettoyage, voir ci-dessous.
- f) Abaissez le capot et bloc supérieur puis fermez le couvercle supérieur.
- g) Tirez le bac à poussières (1) de l'avant de la machine. Videz-le et nettoyez-le.



Capteur

a) Tournez la vis centrale en haut du capteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez le capteur supérieur.



- b) Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer les capteurs supérieur et inférieur. N'utilisez pas d'air comprimé pour le nettoyage de la machine.
- c) Replacez le capteur supérieur et maintenez-le enfoncé tout en tournant la vis centrale dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.



Attention!

Prenez soin de ne pas perturber la configuration du capteur principal. Si cela devait se produire, veuillez contacter votre représentant SUZOHAPP.

Caractéristiques techniques¹

Alimentation électrique	•••	•	•	100	-13	0/2	00	-240	V	CA
Fréquence		•	•		•••	•••		. 60/	′50	Hz
Consommation électrique.			•						300	W

Comptage

Vitesse max 2 700 pièces/minute
Diamètre des pièces (standard)
Épaisseur des pièces (standard)

Dimensions

Largeur	mm	(30,3")
Hauteur, support inclus (sans interface) 1112	mm	(43,8")
Hauteur, support exclu (sans interface)547	mm	(21,5")
Profondeur	mm	(24,2")

Poids

ICX Active-9 (sans support)	87 kg (191 lb)
Support	. 40 kg (88 lb)

1.Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez lire le guide d'utilisation avec attention pour garantir une bonne utilisation de l'équipement. Nous recommandons d'utiliser des protections auditives pendant le fonctionnement de la machine. Toutes les valeurs, capacités et vitesses citées dans cette brochure ont été testées par SUZOHAPP. Ils peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et ne sont pas garantis.

Température de fonctionnement 10-30 °C (50-86 °F)
Humidité de fonctionnement
Niveau sonore (fonctionnement)>80 dB

Connexions

- 2x entrées isolées
- 2x sorties isolées
- USB B pour support maintenance
- Connexion Ethernet RJ45 pour la mise en réseau de machines
- Ethernet RJ45 avec Alimentation par Ethernet pour interface utilisateur UNIQUEMENT
- Interrupteur principal
- Porte fusible bipolaire
- Alimentation électrique, entrée
- USB A pour imprimante, PC, clavier, scanner, etc.